## EUCT01

# 可编程总线时钟



## 1. 概述

在 EU-BUS 系统中,用户可以通过 EUCT01 设置系统时间和基于时间的事件。EUCT01 可以在设定的时间点简单的选择场景,也可以作为一个强大的能源管理控制器。EUCT01 配合 EU-BUS 协议的其他设备, 足以实现一个大型商业项目的全自动化。如果需要,还可以通过 EUK06 可编程接入模块及面板实现预设场景触发。

## 2. 产品特点

- 支持欧切斯自主研发的 EU-BUS 协议
- OLED 显示界面,可以手动调节,用户操作更加便捷
- 在 EU-BUS 模式下,可以通过 EU-BUS 接口远程更新固件
- 最多可以保存 64 个时间事件
- 可以方便灵活的编辑各个时间事件的具体功能
- 具有备用电池的实时时钟
- EU-BUS 总线供电,不需外加电源
- 标准 35mm 导轨外壳,方便安装

## 3. 技术参数

名称	参数
输入电压	12VDC,通过 EU-BUS 总线供电
通讯协议	EU-BUS
最大事件数	64 个
默认事件数	16 个
设备尺寸	76*93.4*63.2mm(长*宽*高)
毛重量	250g
工作温度	<b>-20</b> ℃ ~+50℃
相对湿度	20-90%RH

## 4. 产品尺寸(mm)



图 1

## 5. 产品功能介绍

设备成功连接以后,将会看到如图2所示的菜单主界面。按LCD下方按钮 "ENTER"键可以确定进入子菜单,按"BACK"返回上一级菜单,按"UP"和"DOWN"键可以上下移动。

► Time Event System Setting System Info ENTER BACK UP DOWN ③ 2	Main Menu			
System Setting System Info ENTER BACK UP DOWN 图 2	► Time Event			
System Info ENTER BACK UP DOWN 图 2	System Setting			ng
ENTER BACK UP DOWN 图 2		System	Info	
ENTER BACK UP DOWN 图 2	$\bullet$		$\bullet$	$\bullet$
图 2	ENTER	BACK	UP	DOWN
		8	12	

按键名称	功能
ENTER	确定键,选中光标所在选项,进入该选项
BACK	返回键,返回上级菜单;退出该选项
UP	向上移动光标,改变选项状态
DOWN	向下移动光标,改变选项状态

### 5.1 Time Event (时间事件)

按"ENTER"进入事件列表,显示所有事件序号及最大事件数。选择 All 时,则所有事件有效。移动 光标到某一事件,若事件有效,则循环显示事件序号,触发时间,事件内容;若事件无效,则循环显示 事件序号和"OFF"。按"ENTER"进入编辑事件菜单。



#### 5.1.1 Status(事件状态)

通过按"ENTER"选择事件状态,选择"ON"时,表明该事件有效,在预设时间点会触发相应的 任务。



#### 5.1.2 Time(事件触发时间)

将光标移动到 Time 选项,按"ENTER","UP","DOWN"设置事件触发的时间,然后,按"BACK" 返回。



#### 5.1.3 Week&Month (周&月份)

将光标移动到 Week&Month 选项,按"ENTER"进入子菜单,设置事件触发的周和月份,将不希望 触发的时间设置为 "---"。



5.1.4 Date (日期)

V	Vee	ek&N	1onth	ı	1
Wee	ek:				
S	Sun	Mon	Tue	Wed	
т	'hu	Fri			
Mon	th:				1
J	an	Feb	Mar	Apr	
N	lay	Jun	Jul		1
S	ер	Oct	Nov	Dec	
$\bullet$					
ENTER	BA	ACK	UP	DO	WN
		图 8	8		





### 5.2 System Setting (系统设置)

#### 5.2.1 Time Setting (时间设置)



#### Factory Reset(出厂复位) 5.2.2

按"ENTER"进去后,选择是否恢复出厂设置。

恢复出厂设置后,设备恢复到出厂初始状态。





5.2.3 Backlight (背光灯)

当背光灯设置为"YES"时,60s内不对显示屏进行操作,LCD将显示当前系统时间,再过60s后,

系统将自动进入睡眠模式,按任意键结束睡眠模式,进入设置状态。

当背光灯设置为"NO"时,显示屏将一直保持在当前设置状态。



#### 5.3 System Info (系统信息)

按 ENTER 进入子菜单,可以查看设备型号,箱号,序列号,当前系统时间和公司名称。



## 6. 应用连接图

型号	名称
E-bus node	EU-BUS 调试器
EUR0420-DDL	继电开关控制器
EUT0802-DDL	前沿切相控制器
EUMA0405-DDL	切相 & 0-10V 调光控制器
EUB01	Rs485 中继器,用于远距离传输



EUT0802-DDL