EUR1220

继电开关控制器



概述

欢迎使用 EUR1220 继电开关控制器。该系列产品采用先进的微电脑控制技术,解析国际上广泛采用 的 DMX-512 (1990) / RDM, DALI 标准协议以及自主研发的 EU-BUS 协议,同时输出 12 个回路继电开关 信号每路继电开关信号最大可驱动 20A 负载,12 回路一共 240A。另外该设备也可以通过 Dynalite 网关 接入 Dynalite 系统(注: Dynalite 商标持有人是飞利浦公司,相关权益由商标持有人拥有,下同)。

产品特点

- 符合 DMX512(1990)/RDM, DALI IEC62386 国际标准协议以及自主研发的 EU-BUS 协议
- 内置 LCD 液晶显示,用户操作更加便捷
- 输出 12 个回路的继电器开关控制信号,每通道承载电流为 20A
- 可单独给每路设置淡入淡出时间,范围为 0.1-60.9s
- 标准 35mm 导轨外壳,方便安装
- 每个回路设有手动开关,可以开启/关闭继电开关回路的输出
- 系统最多可以保存8个事件
- 适用于智能家居、办公楼、学校、体育场馆、建筑外景等场合的照明控制

技术参数

名称	参数
输入电压	100-240VAC 50/60Hz
输入控制信号	DMX512(1990)/RDM,DALI IEC62386,EU-BUS 信号
输出回路最大承载电流	20A*12 路
设备尺寸	295.5*93.4*63.2mm(长*宽*高),标准 35mm 导轨安装
包装尺寸	315*100*68mm(长*宽*高)
毛重量	1100g
工作温度	-20°C - 40°C

产品尺寸(mm)



	1	交流电源输入端子		
J	2	12 路继电开关回路输出端子		
	3	LED 显示屏		
	4	4 功能按键		
	5	Switch 按键, 短按一下, 上报地址信息; 连按 3 下, 所有通道全部工作; 长按		
		4s 以上,设备复位(该功能只在 EU-BUS 模式下有效)		
	6	DMX512/RDM, EU-BUS 信号输入端子及 12V 输出端子		
	7	输入开关信号,用于检测外部信号,并触发设备响应(该功能只在 EU-BUS 模式		
		下有效)		
	8	DALI 信号输入输出端子		
	9	手动开关		

LCD 主界面介绍

设备成功连接以后,将会看到菜单主界面,包括控制模式、输出模式、时间事件、系统设置和系统 信息,见图 2 和图 3。LCD下方按钮按"Enter"键可以确定进入子菜单,按"BACK"返回上一级菜单,按 "Up"和"Down"键,光标可以上下移动。



Control Mode (控制模式)

1. EU-BUS Mode (EU-BUS 模式)

在当前模式下,输出信号受 EU-BUS 命令控制,上位机可以扫描设备,并分配地址,读取参数,设 备根据上位机的指令进行操作。



2. DMX/RDM Mode (DMX/RDM 模式)

在当前模式下,输出信号受 DMX/RDM 控制。

使用 DMX512(1990)协议时,按下"ENTER"可以对每个回路设置 DMX 地址,范围为 1-511。各回路的地址相互独立,可以相同也可以不同,可以连续也可以不连续。给所有通道设置相同的地址,就可以进行成组控制了。

使用 RDM(2009)协议时,上位机可以扫描设备,设置设备的起始地址,并且读取设备的参数。





3. DALI Mode (DALI 模式)

在当前模式下,输出信号受 DALI 命令控制。DALI 模式下的地址由系统自行定义或通过上位机进行 修改。按下"ENTER"可以读到 12 个回路的短地址,他们是相互独立的。



2. Threshold (阈值设置) (备注 2)

每个继电开关通道都可以设置开关门限,当前接收到的亮度值≥开关门限,则打开输出,否则关闭 输出。亮度等级门限值的设置范围为 0-100%,对应 0-255 亮度等级。



2.2 Task (任务)

设置需要触发的任务,某通道开通或关断。



EUCHIPS

System Setting (系统设置)

进入系统设置后,可以设置系统当前时间,背光灯的亮灭和恢复出厂设置。

1. Time Setting (时间设置)

可以设置当前的详细时间。



2. Backlight (背光灯)

当背光灯设置为"0N"时,30s内不对显示屏进行操作,LCD将进入时钟模式,显示当前日期及时间。再过 60s后,系统将自动进入睡眠模式,按任意键结束睡眠模式,进入设置状态。当背光灯设置为"OFF"时,显示屏将一直保持在当前设置状态。



System Info (系统信息)

在该模式下可以列表显示当前的系统信息,其中具体显示内容如下:

- 第2行 控制模式
- 第3行 当前日期和时间
- 第 4 行 All Event 状态
- 第5行 事件总数
- 以下所有 事件名,事件状态或时间



手动开关功能

12 通道继电开关信号输出,每通道对应一个按键,可以手动开通或关断继电开关通道输出。

应用连接图 LED 恒流 LED 恒压 LED 恒压 LED 恒压 LED 恒流 LED 恒流 电源 电源 电源 电源 电源 电源 N/-L/+ ٩ LN IN OUT IN CUT IN OUT IN OUT IN CUT EUR 1220 网关 网关 (花法) (可語) 控制网络 控制网络 DMX/RDM 12V DALI (路创,邦奇 飞利浦等) (路创,邦奇 飞利浦等) 输出 主控 主控 图 35

备注 1: Fade Time 设置只在 DMX/RDM 模式下有效。

备注 2: Threshold 设置只在 DMX/RDM, DALI 模式下有效。

事件案例

下面举例详细介绍事件设置。比如,我们要求在8月5号及每周一到五晚上8点继电开关通道1,2,4 打开输出。设置步骤见下:

1. 通过 ENTER 按键,将 All Event 设置为 ON。

EUCHIPS



- **EUCHIPS**
 - ◆ 日期:5日



Event Time ► Dates	Event Dates All 01 02 03 04 ► 05✓ 06 07 08
ENTER BACK UP DOWN 图 45	ENTER BACK UP DOWN 图 46
6. 设置完成后,系统自动保存并命名为 Event1。 7. 进入 Event Manage 检查或修改事件设置。	