



技术参数		产品特点	
型号	UWS150-1M24V	1、宽电压输入含主动PFC，足功率输出 2、超薄设计，节约安装空间 3、适应严酷的工作环境 4、采用隔离式设计，安全可靠 5、具有防雷、过载、短路、过温等保护功能 6、符合CE/CB/CCC/SELV认证 7、整机典型效率高达89 % 8、防护等级达IP67 9、质保期5年	
输出	通道		1
	电压（额定）		24VDC
	电流（额定）		6.25A
	功率（额定）		150W
	电压精度		±2%
	纹波		<120mVp-p
输入	电压（额定）		100VAC~240VAC(参照降额曲线)
	频率		47~63Hz
	电流		2.0A max
	效率（典型）	89%@240VAC(满载)	
	功率因数	>0.92	
	浪涌电流	冷启动<50A@240VAC(满载)	
保护	过流	<8.5A 故障排除自动恢复	
	过压	<36VDC 故障排除自动恢复	
	短路	故障排除后自动恢复	
其它	尺寸	L270mm×W61mm×H25mm	
	重量	820g	
	工作环境温度	-25℃~+50℃(参照降额曲线)	
	相对湿度	20-90%RH	
曲线图		注意事项 1、本电源应切断输入电压并由专业人员进行安装调试 2、安装前须确认电源输出的电压电流符合灯具的规格要求 3、本电源防水等级为IP67,不可长时间浸泡在水中工作 4、电源应安装在良好散热的空间与环境 5、用于连接电源及灯具的导线面积应足够(建议小于4A/mm ²) 6、通电前,须确认所有连接正确且牢固 7、使用过程中如发生故障,须由专业人员维修或联络供应商	
接线图			
外形图			